



A=26000

Centro de Giro

Gráfico de carga com sapata para lança principal

Gráfico com sapata para lança JIB

Zona de giro	Ângulo da lança	Carga (kg)
I 0°~16°	0°	3000
	10°	3100
	20°	3200
	30°	3300
	35°	3500
	40°	3800
	45°	4150
	50°	4600
	55°	5050
	60°	5550
II 16°~60°	65°	6050
	70°	6500
	0°	2100
	10°	2150
	20°	2200
	30°	2300
	35°	2550
	40°	2700
	45°	2900
	50°	3300
	55°	3500
60°	3700	
65°	3900	
70°	4100	

